
100
104
CONTROLLER
106
MEMORY
COMMUNICATION MODULE
108
PRINTER MECHANISMS
DISPLAY/ CONTROL PANEL
110
102
112
114
SPEAKER/ TRANSCEIVER

Fig. 1


200
CHOOSE FONT
CHOOSE SIZE
Courier
Arial
Courier
Helevetica
TimesNewRoman
Wingdings
202
10
8
9
10
11
12
13
204

Fig. 2


220
100
IMAGING SYSTEM
232
230
CHOOSE FONT
Courier
Arial
Courier
Helevetica
CHOOSE SIZE
10
8
9
10
11
12
222
242
240
238
234
236
250
CONTROL PANEL
FREQUENTLY USED
• DUPLEX
• STAPLE
• 2-SIDED
PRINT
A4 PAPER

Fig. 2A

Fig. 2B


254
252
DATA BASE
256
262
CONTROLLER
MEMORY
260
PRINTER MECHANISMS
DISPLAY
COMM
258
DATA BASE
264

Fig. 2C


270
PRINTER ACCESS CARD
272
274
276
278

Fig. 2D


280
284
286
289
COMM
282
287
279
288
281
283
285
IMAGING SYSTEM

Fig. 2E


290
293
292
294
291
MEM.
CPU
DIS.
IMAGING SYSTEM
295
STORAGE
GUI
COMM. MOD.
CONFIG. MOD.
296
297
298
299

Fig. 2F


300
ACTIVATE COMMAND PROGRAM
302
SELECT PREFERENCES
304
SAVE PREFERENCES
306
TRANSMIT PREFERENCES TO IMAGING SYS.
308

Fig. 3